

# BAXI ECO (180.1 i)

Nachfüllen Ihrer Heizung



DAMIT'S  
**1a** WIRD!

1. Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um Wasser nachzufüllen und im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen
2. Achten Sie auf den Druck. Er sollte zwischen 1,2-1,5 bar sein
3. Wird im Display eine Störung angezeigt, drehen Sie den linken Griff auf „R“

**GAS - WASSER - HEIZUNG**

**1a**  
Installateur

**MANNSBARTH**



Das Unternehmen Mannsbarth GmbH übernimmt keine Haftung, sollte es zu Schäden an Ihrer Heizungsanlage kommen

Mannsbarth GmbH - Liechtensteinstraße 112, 1090 Wien - 01/315 46 60 - office@mannsbarth.at - mannsbarth.at